







1. 경고 지시		
 위험한 전압 전기작업시 훈련된 전기기사만 작업	 위험한 전압 ANSI Z535의함 (미국 표준 연구소)	 전기기사 표시된 작업 훈련된 전기기사만 수행
 자동 시동 서비스작업시 기계 항상 무전류상태	 뜨거운 표면 화상위험. 수리작업 전 냉각	 주의 무주의시 펌프의 막대한 손상
2. 금지		
 펌프 무유 작동 기름안개 흡수 삼가	 표시된 곳에 부담 삼가	 액체 추진 삼가
 폭발성 물질 추진 삼가	 연료 물질 추진 금지	 독성 물질 추진 삼가
 장치 금지된 설치위치		
3. 엄명		
 보호안경을 사용 해야함	 보호손장갑을 사용해야함	 청력보호기 사용 음향검조기 정보 예: 85 데비실(A)
4. 지시		
 작용원칙 회전환판펌프 공기만 매개물 허가	 작용원칙 측면채널송풍기 공기만 매개물 허가	 서비스 작업 표시된 작업과정 정 기적으로 수행해야함
 저장/ 장치 펌프 습기에 보호 해야함	 장치 날짜는 800m 높이 까지 유효함	 그외 정보 (선택된 데이터) - 타입포시, - 인터넷
 수행 진공펌프	 수행 압축기	 안전밸브
 공사장 회전구역 우측회전만이 펌프연결 전제조건	 스위치 교환 시간당 10번 이상 금지	 모터보호 스위치 조심
 표시된 영역 압착공기로 불을 끄	 수리작업 회수 활판측정 3000 작동 시간. 최소한도 유의	 수리(여과기) 먼지청소, 막힌 기구 갱신, 낡은기구 폐기