
































1. İkaz işaretleri					
	Tehlikeli gerilim Elektrik üzerine çalışma sadece yetiştirilmiş uzman elektrikçiler tarafından yapılabilir.		Tehlikeli gerilim ANSI Z535' e göre tesbit edilmiştir. (Amerikan Milli Standartlar Enstitüsü)		Uzman elektrikçiler İşaretlenmiş işler sadece yetiştirilmiş uzman elektrikçiler tarafından yapılabilir
	Otomatik işleme Servis çalışmalarında cihazın cereyan bağlantısını kesiniz.		Sıcak yüzey Yanıklara yol açar, bakım çalışmasından önce soğumaya bırakın		Dikkat Dikkatsizlik, pompanın büyük ölçüde zarar görmesine yol açar
2. Yasaklar					
	Pompa yağsız çalışıyor Yağ konulmaz		İşaretili yerlere fazla ağırlık yüklemeyin		Sıvı maddeler kullanılamaz
	Patlayıcı maddeler kullanılamaz		Yakıt maddeleri kullanılamaz		Zehirli maddeler kullanılamaz
	Montaj yasak montaj pozisyonu				
3. Kurallar					
	Koruma gözlüğü takın		Koruma eldiveni giyin		Koruma kulaklığı takın Ses seviyesi ile ilgili enformasyon örneğin 85 db (A)
4. Açıklamalar					
	Etki prensipi Dönme sürgü pompası, sadece hava ile iletilebilir.		Etki prensipi Yan kanal üfleçi, sadece hava ile iletilebilir.		Bakım işleri İşaretlenmiş olan işlemleri düzenli olarak yapınız.
	Depolama / Monte Pompayı nemden koruyun		Monte Tanıtım verileri 800m. yüksekliğine kadar geçerlidir		Diğer bilgiler (Opsiyon verileri) - Model levhalar - İnternet
	Teşekkül Vakum pompası		Teşekkül Kompresör		Güvenlik vanası
	İşletme yönlü sağa doğru dönen manyetik saha, pompa bağlantısının koşulu olarak		Tevzi entervali saatte 10 kereden fazla değil		Motor koruma şalteri gözönünde bulundurun
	İşaretili yerleri basınçlı hava ile temizleyin		Bakım entervali Burda her 3000 iş saatinde sürgü ölçümü, asgari ölçüye dikkat edin		Bakım (Filtre) Tozlanma durumuna göre temizleyin, tıkanmış koruyucuyu yenileyin eski koruyucuyu uzaklaştırın