





























1. Perspėjimo nuorodos			
	<b>Pavojinga įtampa</b> Darbus su elektrine dalimi gali atlikti tik elektrotechnikos specialistas, turintis atitinkamą išsilavinimą		<b>Pavojinga įtampa pagal ANSI Z535</b> (American National Standards Institute)
	<b>Automatinis įsibėgėjimas</b> Atliekant aptarnavimo darbus, išjunkite prietaisą iš maitinimo tinklo.		<b>Karšti paviršiai</b> gali sukelti nudegimus. Prieš atliekant techninio aptarnavimo darbus, palaukite kol atvės.
	<b>Elektrotechnikos specialistas</b> taip paženklintus darbus gali atlikti tik elektrotechnikos specialistas, turintis atitinkamą išsilavinimą		<b>Dėmesio</b> Nepaisymas gali sukelti ženklių siurblio suadinimą
2. Draudimai			
	<b>Siurblys dirba be alyvos</b> užkirskite kelią alyvos rūko įsiurbimuimeiden		<b>Neapkraukite</b> paženklintų vietų
	<b>Sprogiųjų medžiagų</b> transportavimas draudžiamas		<b>Degiujų medžiagų</b> transportavimas draudžiamas
	<b>Montavimas</b> neleistina padėtis		
			<b>Skysčių</b> transportavimas draudžiamas
			<b>Nuodingųjų medžiagų</b> transportavimas draudžiamas
3. Reikalavimai			
	<b>Užsidėkite apsauginius akinius</b>		<b>Mūvėkite apsaugines pirštines</b>
			<b>Užsidėkite klausos apsaugos priemones</b> Informacija apie triukšmingumo lygį pvz. 85 dB(A)
4. Nuorodos			
	<b>Veikimo principas</b> Plokštėtinis siurblys Kaip transportavimo terpė leistinas tik oras		<b>Veikimo principas</b> Sūkurinis kompresorius Kaip transportavimo terpė leistinas tik oras
	<b>Sandėliavimas / montžas</b> siurblių <b>saugoti</b> nuo drėgmės		<b>Montažas techninės charakteristikos</b> galioja tik iki 800m aukščio
	<b>Atlikimas</b> Vakuuminis siurblys		<b>Atlikimas</b> Kompresorius
	<b>gamyklinis sukamasis laukas</b> dešinės krypties kaip būtina siurblio prijungimo sąlyga		<b>Jungimosi intervalas</b> ne daugiau kaip 10x per valandą
	paženklintas zonas <b>nupūskite</b> suslėgtuoju oru		<b>Techninio aptarnavimo intervalas</b> čia plokštelių matavimui kas 3.000 darbo valandų, laikykitės minimalaus leistino dydžio
			<b>Techninis aptarnavimas (Filtro)</b> priklausomai nuo sudulkėjimo išvalykite, užsiteršusius patronus pakeiskite naujais, senuosius utilizuokite